MODE D'EMPLOI POUR ANTENNE VH-FLEX L-M-H

ANTENNE FLEXIBLE POUR VHF

Antenne flexible pour portable VHF àhaute performances. Ces antennes sont fabriques avec le plus grand soin et des matériaux flexibles de haute résistance.
Le gain de ces antennes est largement supérieur àla plupart des antennes portables du fait de leur longueur et de leur système de boîte d'accord.
Pour utiliser cette antenne, connectez simplement celle-ci au connecteur femelle de votre appareil portable.
Cette antenne peut aussi être utilisée comme une antenne mobile ou fixe simplement en la connectant sur une base magnétique possédant le bon connecteur.

L'antenne avec la lettre **L** est centrée sur la fréquence de 145MHz. Elle convient parfaitement pour des appareils de type CT 1600. La bande passante pour un TOS maximum de 1.5 est de 15MHz.
L'antenne avec la lettre **M** est centrée sur la fréquence de 155MHz. Elle convient parfaitement pour des appareils de type CT 145, 170, etc…. La bande passante pour un TOS maximum de 1.5 est de 15MHz et 20 MHz pour un TOS de 2.
L'antenne avec la lettre **H** est centrée sur la fréquence de 165MHz. Elle convient pour des appareils civils fonctionnant sur les fréquences allant de 156 à La bande passante pour un TOS maximum de 1.5 est de 15MHz et 20 MHz pour un TOS de 2.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Gamme de fréquence : 140-174MHz
Impédance : 50ohms
Gain : 3dB
TOS : 1.1
Puissance max. : 50W
Connecteur : BNC